

SOFA ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CANAPÉ

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SOFÁ

! WARNING:

Adult assembly required.

Two adults recommended.

Perform all assembly steps on a flat, soft, non-abrasive surface to avoid scratching the finish.

! Avertissement:

Ce produit doit être assemblé par un adulte.

Deux adultes recommandée.


Effectuez toutes les étapes de l'assemblage sur une surface plane, lisse et non-abrasive pour éviter de rayer le fini.

! Advertencia:

Requiere ensamblaje por un adulto

Se recomienda dos adultos




Ejecute los pasos de ensamblaje sobre una superficie plana, suave y no abrasiva para evitar rasguños en el acabado.



HARDWARE LIST

LISTE DE MATÉRIEL


LISTA DE FERRETERÍA

CODE CÓDIGO	PARTS PARTIES	QTY.
A	 Bolt M8*20 Boulon M8*20 Tornillo M8*20	4
B	 Bolt M6*15 Boulon M6*15 Tornillo M6*15	4
C	 Washer M6 Rondelle M6 Arandela M6	4
D	 Washer M8 Rondelle M8 Arandela M8	4
E	 Split Washer Rondelle fendue Arandela dividida	4
F	 Bolt Caps Capsules de boulons Tapones de tornillo	8
G	 Hex Driver Bit Bit de pilote hexagonal Punta de destornillador hexagonal	1
H	 Ratchet Wrench Clé à Cliquet Llave de Trinquete	1
I	 Hex Key Clé hexagonale Llave hexagonal	1



PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES

LISTA DE PIEZAS

CODE CÓDIGO	HARDWARE PARTIES	QTY.
J	 Seat Siège Asiento	1
K	 Middle Leg Jambe du milieu Pata media	1
L	 Table Leg Pied de table Pata de la mesa	4
M	 Pillow Oreiller Almohada	2
N	 Back Cushion Coussin de dos Cojín de respaldo	3
O	 Seat Cushion Coussin de siege Cojín del asiento	1
P	 Seat Cushion Coussin de siege Cojín del asiento	1
Q	 Seat Cushion Coussin de siege Cojín del asiento	1


SOFA ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CANAPÉ INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SOFÁ



- 1** Step 1: Attach legs (L) to seat (J) by using bolts M8*20 (A) with washers (D) and split washers (E). Tighten the bolts with hex driver bit (G) and ratchet wrench (H). Then put the bolt caps (F) on the bolts. Hex key (I) is a backup.

Étape 1: Attachez les pieds (L) au siège (J) en utilisant les boulons M8*20 (A) avec les rondelles (D) et les rondelles fendues (E). Serrez les boulons avec le bit de pilote hexagonal (G) et la clé à cliquet (H). Ensuite, placez les capules de boulons (F) sur les boulons. La clé hexagonale (I) est une sauvegarde.


Paso 1: Fije las patas (L) al asiento (J) utilizando pernos M8*20 (A) con arandelas (D) y arandelas divididas (E). Apriete los pernos con una punta de destornillador hexagonal (G) y la llave de trinquete (H). Luego coloque las tapas de tornillo (F) en los tornillos. Llave hexagonal (I) es una copia de seguridad.



- 2** Step 2: Attach middle leg (K) to seat (J) by using bolts M6*15 (B) with washers (C). Tighten the bolts with hex driver bit (G) and ratchet wrench (H). Then put the bolt caps (F) on the bolts. Hex key (I) is a backup.

Étape 2: Attachez le jambe du milieu (K) au siège (J) en utilisant les boulons M6*15 (B) avec les rondelles (C). Serrez les boulons avec le bit de pilote hexagonal (G) et la clé à cliquet (H). Ensuite, placez les capules de boulons (F) sur les boulons. La clé hexagonale (I) est une sauvegarde.

Paso 2: Fije la pata media (K) al asiento (J) utilizando pernos M6*15 (B) con arandelas (C). Apriete los pernos con una punta de destornillador hexagonal (G) y la llave de trinquete (H). Luego coloque las tapas de tornillo (F) en los tornillos. Llave hexagonal (I) es una copia de seguridad.




SOFA ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CANAPÉ INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SOFÁ

3 Step 3: Place back cushion (N) and seat cushion (O&P&Q) and pillow (M) on the seat (J).

Étape 3: Placez le coussin de dos (N) et le coussin de siège (O&P&Q) et l'oreiller (M) sur le siège (J).

Paso 3: Coloque el cojín del respaldo (N) y el cojín del asiento (O&P&Q) y la almohada (M) en el asiento (J).





SOFA ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CANAPÉ INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SOFÁ

Care and cleaning:

See included Maintenance Instructions.

Clean unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Wipe dry.

Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

When cleaning or moving large or heavy items, always have two people work together. Never drag furniture.

Thank you for your purchase.

If you experience difficulties with this product, do not return to the place of purchase.

Please contact **Grand Leisure®** and we will replace defective or missing parts free of charge (Continental US only).

For customer service inquiries,
or to see our full range of related products, visit us at:

www.grandleisure.us WEB

cs@grandleisure.us EMAIL

1-877-672-3727 (US) Monday - Friday 8:00am - 4:00pm Pacific time
Languages Spoken: English

Entretien et nettoyage:

Voir les instructions de maintenance incluses.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge avec de l'eau tiède et du savon doux. Essuyer pour sécher.

Vérifiez régulièrement si des pièces sont desserrées ou usées et serrez-les ou remplacez-les si nécessaire.

Lorsque vous nettoyez ou déplacez des objets volumineux ou lourds, demandez toujours à deux personnes de travailler ensemble. Ne traînez jamais de meubles.

Merci de votre achat.

Si vous avez des problèmes avec ce produit ne le rapportez pas là où vous l'avez acheté.

Contactez **Grand Leisure®** et nous remplacerons gratuitement les pièces défectueuses ou manquantes (zone continentale des États-Unis uniquement).

Pour les questions destinées au service à la clientèle,
ou pour voir toute notre gamme de produits connexes, visitez notre site Web
ou envoyez un courriel à :

www.grandleisure.us WEB

cs@grandleisure.us EMAIL

1-877-672-3727 (États-Unis) Lundi - Vendredi 8:00a.m. - 4:00p.m.
Temps Pacifique
Langues parlées: Anglais

Cuidado y Limpieza:

Consulte las instrucciones de mantenimiento incluidas.

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Secar bien.

Verifique periódicamente si hay piezas sueltas o desgastadas y apriete o reemplace según sea necesario.

Cuando limpie o mueva artículos grandes o pesados, siempre haga que dos personas trabajen juntas. Nunca arrastre muebles.

Gracias por su compra.

Si tiene dificultades con este producto, no lo devuelva a la tienda.

Sírvase comunicarse con **Grand Leisure®** y reemplazaremos las piezas defectuosas o faltantes sin cargo (en el territorio continental de EE.UU. solamente).

Para preguntas sobre servicio al cliente,
o para ver nuestra gama completa de productos afines, visítenos en:

www.grandleisure.us WEB

cs@grandleisure.us EMAIL

1-877-672-3727 (EE. UU.) Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Hora del Pacífico
Idiomas hablados: Inglés